

Pomocí dálkového ovladače HS 5 BS si můžete stisknutím tlačítka ověřit, zda jsou Vaše vrata/brána zavřena.*

A Vícebarevná LED


Indikuje polohu vrat a rádiový přenos.

B Dotazovací tlačítko

K dotazu na polohu vrat stiskněte dotazovací tlačítko a poté funkční tlačítko. LED indikuje, zda jsou vrata zavřena nebo otevřena.

C 4 funkční tlačítka

K obsluze 4 funkcí vrat nebo 4 pohonů. Nadále je možno používat i pohony garážových vrat a vjezdových brán Hörmann s frekvencí 868 MHz, rok výroby 2005 - 2012 (dotaz na polohu vrat není možný).



Dotaz na polohu vrat

1 Chcete-li se přesvědčit, zda jsou vrata zavřena, stiskněte dotazovací tlačítko na HS 5 BS a poté funkční tlačítko pro otevření vrat. LED svítí oranžově.

Hlášení polohy vrat

2 Jsou-li vrata otevřena, bliká LED červeně. Zavřená vrata jsou indikována zelenou LED.

Komfortní zavírání s automatickým hlášením polohy vrat

3 Dalším stisknutím tlačítka můžete vrata zavřít.

Upozornění: Nemáte-li vrata v přímém dohledu, je navíc nutná světelná závora.

4 Zelená LED poté signalizuje, že vrata jsou zavřena.